

2022年  
4月

WAKAI ニュース



vol.  
19使い分け  
編

こんにちは! 若井産業です。  
今回の若井ニュースは『らくらくボードアンカーとボードアンカーの違い』をお伝えいたします。  
姿がよく似た商品ですが、何が違うのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。

## Q. らくらくボードアンカーとボードアンカーの違いは?

A. 主な違いは、**下穴が“不要”が“必要”**かです。

らくらくボードアンカーの特殊な先端形状が、下穴を不要にしています。

らくらくボードアンカー®		ボードアンカー
<b>不要</b> ※1	下穴	<b>必要</b> (φ9mm)
	先端形状	
せっこうボード壁	下地	中空壁・せっこうボード壁※2
RBA-409 : 5 ~ 9.5 mm RBA-412 : 9 ~ 13 mm RBA-416 : 10 ~ 16 mm	適応板厚	A-405 : 1 ~ 5 mm A-409 : 3 ~ 9.5 mm A-412 : 9 ~ 13 mm A-416 : 10 ~ 16 mm A-423 : 17 ~ 23 mm A-427 : 21 ~ 27 mm A-438 : 31 ~ 38 mm


※1 せっこうボード GB-R に使用する場合。GB-R 以外に使用する場合は、φ9 mm のドリルで下穴をあけてご使用ください。  
※2 A-405 は、せっこうボード壁にはご使用になれません。

プチ

豆知識

### 開脚時、ボードアンカーリベッターを 使用した方がいいの?

ボードアンカーは、リベッターを使用せずに開脚させると、  
せっこうボードの裏面を破壊する可能性があります。  
ぐらつきや抜け出しの原因になり危険ですので、リベッターをご使用ください。



商品詳細等については  
弊社営業へお問い合わせください!  
ご用命をお待ちしております。

## 若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156  
http://www.wakaisangyo.co.jp/

W202203M